


**КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА С ПЕШЕХОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
MT 36, MT42, MT46**






Список деталей 1

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 1

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	M360100000	Винт	2
2	M360100001	Распорка	1
3	M360100002	Опора	1
4	M360100003	Шкив, опора	1
5	M360100004	Штифт, опора	1
6	M360100005	Гайка	2
7	M360100006-1	Стояк, МТ36	1
	M360100006-2	Стояк, МТ42 & МТ46	1
8	M360100007	Винт	2
9	M360100008	Винт	1
10	M360100009	Механизм управления дроссельной заслонкой	1
11	M360100010	Аварийный переключатель в сборе	1
12	M360100011	Вал, механизм управления затирочной машиной	1
13	M360100012	Кольцо	1
14	M360100013	Болт	1
15	M360100014	Штифт	1
16	M360100015	Колесо, рукоятка ручного управления	1
17	M360100016-1	Рукоятка, МТ36	1
	M360100016-2	Рукоятка, МТ42 и МТ46	1
18	M360100017	Захват	2
19	M360100018	Провод	1
20	M360100019	Вязальная проволока	1
21	M360100020	Зажим	1
22	M360100021	Гайка	2
23	M360100022	Распорка	1
24	M360100023	Пружинная шайба	1
25	M360100024	Подшипник	1
26	M360100025	Штифт	1
27	M360100026	Винт	1
28	M360100027-1	Крепежная скоба, регулируемая рукоятка, МТ36	1

	M360100027-2	Крепежная скоба, регулируемая рукоятка, МТ42 и МТ46	1
29	M360100028	Винт	1
30	M360100029	Гайка	1
31	M360100030	Регулируемая рукоятка	1




Список деталей 2

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 2

№	№ детали	Описание	Кол-во
32	M360200001	Винт	1
33	M360200002	Распорка	1
34	M360200003	Крестовина в сборе	1
35	M360200004	Штифт	1
36	M360200005	Пластина, компенсирующая износ	1
37	M360200006	Подшипник	1
38	M360200007	Кольцо для компенсации износа	1
39	M360200008	Рычаг, вилка	1
40	M360200009-1	Лезвие, МТ36	4
	M360200009-2	Лезвие, МТ42	4
	M360200009-3	Лезвие, МТ46	4
41	M360200010-1	Удлиненная ручка управления машиной, МТ36	4
	M360200010-2	Удлиненная ручка управления машиной, МТ42 и МТ46	4
42	M360200011	Распорка	8
43	M360200012	Пружинная шайба	8
44	M360200013	Винт	8
45	M360200014	Рычаг управления машиной	4
46	M360200015	Винт	4
47	M360200016	Цилиндрический штифт	4
48	M360200017	Винт с головкой	4
49	M360200018	Гайка	8
50	M360200019	Только крышка крестовины	1
51	M360200020	Пружинная пластина	4
52	M360200021	Гайка	4
53	M360200022	Винт	4
54	M360200023	Штифт, вилка	1
55	M360200024	Шайба	2
56	M360200025	Распорка	2
57	M360200026	Винт М8	2
58	M360200027	Винт М6	4
59	M360200028	Распорка	4

60	M360200029-1	Кожух ремня, МТ36	1
	M360200029-2	Кожух ремня, МТ42 и МТ46	1
61	M360200030	Передняя установочная пластина двигателя	1
62	M360200031	Установочная пластина, кожух ремня	1
63	M360200032	Шкив	1
64	M360200033	Ключ	1
65	M360200034	Винт, плоская головка	4
66	M360200035	Гайка	4
67	M360200036	Резиновая прокладка	4
68	M360200037	Задняя установочная пластина двигателя	1
69	M360200038-1	Крепежная скоба, ограждение, МТ36	1
	M360200038-2	Крепежная скоба, ограждение, МТ42	1
	M360200038-3	Крепежная скоба, ограждение, МТ46	1
70	M360200039	Винт	4
71	M360200040	Винт	4
72	M360200041	Распорка	4
73	M360200042	Пружинная шайба	4
74	M360200043	Гайка	4
75	M360200044-1	Ремень, МТ36	1
	M360200044-2	Ремень, МТ42 и МТ46	
76	M360200045	Винт	1
77	M360200046	Пружинная шайба	1
78	M360200047	Распорка	1
79	M360200048	Муфта в сборе	1
80	M360200049-1	Подъемный крюк, МТ36 (опционально)	1
	M360200049-2	Подъемный крюк, МТ42 & МТ46 (опционально)	1
81	M360200050	Шайба	1
82	M360200051	Распорка	4
83	M360200052	Пружинная шайба	4
84	M360200053	Винт	4
85	M360200054	Ключ	1
86	M360200055-1	Китайский бензиновый двигатель 5.5 л.с., МТ36	1

	M360200055-2	Бензиновый двигатель «Робин» 5.5л.с., МТ36	1
	M360200055-3	Бензиновый двигатель «Хонда» 5.5л.с., МТ36	1
	M360200056-1	Китайский бензиновый двигатель 8 л.с., МТ42	1
	M360200056-2	Бензиновый двигатель «Робин» 9 л.с., МТ42 и МТ46	1
	M360200056-3	Бензиновый двигатель «Хонда» 8 л.с., МТ42	1
	M360200057-1	Китайский бензиновый двигатель 9 л.с., МТ46	1
	M360200057-2	Бензиновый двигатель «Хонда» 9 л.с., МТ46	1
87	M360200058	Коробка передач в сборе	1
88	M360200059-1	Защитное кольцо в сборе, МТ36	1
	M360200059-2	Защитное кольцо в сборе, МТ42	1
	M360200059-3	Защитное кольцо в сборе, МТ46	1



Список деталей 3

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 3

№	№ детали	Описание	Кол-во
89	M360300001	Уплотнение	1
90	M360300002	Винт	4
91	M360300003	Фланец, входной вал	1
92	M360300004	Пластина, Уплотнение	1
93	M360300005	Уплотнительное кольцо	1
94	M360300006	Подшипник	1
95	M360300007	Шестерня, вал и червяк в сборе	1
96	M360300008	Подшипник	1
97	M360300009	Масляное уплотнение	1
98	M360300010	Корпус, шестерня	1
99	M360300011	Уплотнение	1
100	M360300012	Смотровое стекло	1
101	M360300013	Фитинг, заглушка	1
102	M360300014	Фланец	1
103	M360300015	Винт М6	4
104	M360300016	Уплотнение	1
105	M360300017	Уплотнительное кольцо	1
106	M360300018	Ключ	1
107	M360300019	Вал	1
108	M360300020	Подшипник	1
109	M360300021	Шестерня, червяк	1
110	M360300022	Подшипник	1
111	M360300023	Распорка	1
112	M360300024	Винт М10	1
113	M360300025	Уплотнение	1

114	M360300026	Крышка, коробка передач	1
115	M360300027	Винт	1
116	M360300028	SCREW M8	8